



V86/. digi 322 JF

Einbau - Jahresschaltuhr, 1-4 Kanal, automatische Sommer- /Winterzeitschaltung
 Horloges de distribution annuel, 1-4 canaux, changement automatique été/hiver

- **Aktuelles Datum und Uhrzeit eingeben**
 • *Entrée de la date et de l'heure actuelle*




- **Schaltzeiten eingeben**
 322 Speicherplätze
 • **Programmation des heures de commutation**
 322 emplacements de mémoire



- > **Routine-Wochenprogramm** (Priorität 0)
 > **Programme hebdomadaire de routine** (priorité 0)


- > **Jahresprogramm mit Datumsbereich**
 (Priorität 1)




- > **Programm annuel avec des plages de date**
 (priorité 1)

- > **Jahresprogramm mit Einzeldatum** (Priorität 2)


- > **Programme annuel avec une date isolée** (priorité 2)




- **Programmierung überprüfen**
 • *Lire des heures de commutation*



- **Einzelne Schaltzeiten ändern**
 • *Modifier des heures de commutation*



- **Einzelne Schaltzeiten löschen**
 • *Effacer des heures de commutation*



- **Handschalter**
 • *Commutateur manuel*



- **Speicher löschen**
 • *Effacement de la mémoire*

